

8-800-220-20-02

ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
ЗВОНИКИ ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ

РПРС.РФ



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЦИФРОВОМУ ЭФИРНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ



ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Уважаемые жители!

На территории Ульяновской области начато вещание 20 цифровых телевизионных программ в формате DVB-T2.

Старый формат аналогового вещания планируется отключить в начале 2019 года.

Для просмотра федеральных телеканалов вам необходимо своевременно настроить приемное оборудование на цифровое эфирное телевидение.

ВНИМАНИЕ:

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2

Как подключить цифровое эфирное ТВ



схема А

Современный телевизор

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP



Дециметровая
или всеволновая
антенна



схема А

Телевизор + цифровая приставка

DVB-T2
видеокодек MPEG-4
режим Multiple PLP



схема А


Подключение современного телевизора




1
Отключите
электропитание
телевизора.



2
Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифрового телевизора.



3
Подключите
электропитание
и включите телевизор.



4
ЦИФРОВОЙ
ТИОНЕР
ВКЛ

Зайдите в соответствующий
раздел меню настроек
телевизора и активируйте
работу цифрового тюнера.



5
Произведите
автоматический поиск
программ, используя
инструкцию по
эксплуатации. Можно
выполнить ручной поиск
каналов. В этом случае
необходимо ввести номер
канала или частоту.




схема А

Подключение с помощью цифровой приставки




1
Отключите
электропитание
телевизора.



2
Подключите антенный
кабель к антенному входу
цифровой приставки.
Подключите видео-
и аудио кабель
к соответствующим
разъемам на телевизоре
и цифровой приставке.




3
Подключите
электропитание
и включите телевизор.



4
ИСТОЧНИК
СИГНАЛА

AV
SCART
HDMI

Выберите в меню
телевизора источник
входного сигнала: HDMI,
AV, SCART или др.




5
Произведите
автоматический или
ручной поиск цифровых
телеизионных
программ, используя
инструкцию
по эксплуатации.


! Если на разных телевизорах вы хотите смотреть разные каналы, то необходимо приобрести приставку к каждому телевизионному приемнику.

Подключение цифрового и аналогового ТВ на одном телевизоре


Для настройки аналогового
ТВ в дополнение к цифровому
необходимо соединить
дополнительный антенный
кабель разъем цифровой
приставки с разъемом
телеизиорса.




Можно использовать
разветвитель сигнала (сплиттер).
Разветвитель позволяет сохранять
связь телевизора с антенной
и принимать аналоговое
ТВ при отключении приставки.



В большинстве цифровых телевизоров
(и в приставках) есть встроенный индикатор уровня
и качества сигнала. Он позволит оптимально
настроить антенну на прием цифрового эфирного
сигнала.



Цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2, режима Multiple PLP и видеокодеком MPEG-4.



1. Отключите электропитание телевизора.

Отключите электропитание телевизора.

2. Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки.

Подключите антенный кабель к антенному входу цифровой приставки.

Подключите видео- и аудио кабель к соответствующим разъемам на телевизоре и цифровой приставке.

3. Подключите электропитание и включите телевизор.

Подключите электропитание и включите телевизор.

4. Источник сигнала

AV
SCART
HDMI

Выберите в меню телевизора источник входного сигнала: HDMI, AV, SCART или др.

5. Поиск


Произведите автоматический или ручной поиск цифровых телевизионных программ, используя инструкцию по эксплуатации.

6. Уровень


КАЧЕСТВО 100%

Убедитесь, что уровень сигнала не менее 60%, качество сигнала — 100%.

Настройка телеканалов в режиме автопоиска




Нажмите на пульте приставки кнопку «info». Перейдите к разделу «настройка каналов» — «автопоиск».




Дождитесь, пока система автоматически найдет все необходимые каналы.

Настройка телеканалов в ручном режиме



В меню перейдите к разделу настройка каналов. Выберите «Ручной поиск». В этом случае необходимо ввести номер канала или частоту.




Введите: Диапазон — UHF; Частотный канал — SN; Номер телевизионного канала (TVK); Ширина полосы (или полоса пропуска) — 8 МГц

 **Внимание:** Выбор антенны зависит от многих факторов.
Каждый случай следует рассматривать отдельно.

По месту установки


Индивидуальные



Комнатные

Устанавливаются внутри помещения. Прием возможен в зонах уверенного приема ТВ-сигнала (в прямой видимости от башни).

Прием затруднен в деревне, на даче и других удаленных от башни местах.



Наружные

Располагаются на крышах, стенах, балконах зданий

Используются в жилых и загородных домах, дачах, вне зон прямой видимости телебашни

Подходит для местности с плотной застройкой и сложным ландшафтом

Коллективные




Расположены на крыше дома

Обеспечивают ТВ-сигналом весь дом

Используются в многоквартирных домах, в т.ч. в условиях плотной многоэтажной застройки

По типу усиления сигнала



Активные

Усиливают сигнал за счет особенностей конструкции и с помощью электронного усилителя

Усилитель может быть смонтирован внутри корпуса антенны или отдельно от него

Питание от бытовой электросети с помощью адаптера (блока питания)




Пассивные

Принимают и усиливают сигнал за счет своей конструкции (геометрии)

Не подключаются к электросети и не имеют активных элементов усиления: не вносят собственных помех и шумов в ТВ-сигнал

Подходят для приема ТВ-сигнала на небольшом расстоянии от башни



Пассивные

с высоким коэффициентом усиления

Используются для приема в сельской местности при значительном удалении от башни

Усилитель — источник собственных шумов

Могут возникать помехи и искажения: при использовании в зоне и без того уверенного телеприема; при использовании низкокачественных усилителей неизвестных фирм и изготовителей; при неправильном выборе усилителя с очень высоким усилением

Пассивные малогабаритные комнатные антенны

Подходят для приема ТВ-сигнала на небольшом расстоянии от передающей башни

Подходят в условиях малоэтажной застройки, на высоте более 10 метров


По диапазону принимаемых частот



Метровые

 Подходят для приема только аналоговых ТВ-каналов

Принимают метровые волны (МВ) в диапазоне очень высоких частот 30–300 МГц (волны от 10 до 1 м)



Дециметровые

 Подходят для приема только цифрового эфирного ТВ


Принимают дециметровые волны (ДМВ) в диапазоне ультравысоких частот 300–3000 МГц (волны от 1 до 0,1 м).



Всеволновые

Принимают как аналоговое, так и цифровое эфирное ТВ

Наиболее востребованы в России, потому что телеканалы транслируются как в метровом, так и в дециметровом диапазонах



Сборка антенны обычно подробно описана в паспорте изделия или на упаковке. **Внимательно прочтите инструкцию перед началом сборки, а лучше — до покупки!** Обратите внимание на рекомендуемое место установки антенны и порядок подключения ее к телевизору.


Рекомендуемые технические требования к индивидуальным антеннам

Технические требования

Зона приёма телевизионного сигнала

	Благоприятные условия приёма	Сложные условия приёма	Граница зоны обслуживания
Коэффициент шума телевизора или приставки, не более	7 дБ	7 дБ	7 дБ
Коэффициент усиления приёмной антенны (относительно полуволнового диполя), не менее	4 дБд	10 дБд	12 дБд
Пространственная помехозащищённость антенны, не менее	8 дБд	10 дБд	16 дБд
Наличие антенного усилителя	Нет	Нет	Да
Коэффициент шума антенного усилителя, не более	—	—	3 дБ
Коэффициент усиления антенного усилителя	—	—	20–30 дБ (не более)


Сборка, установка и настройка антенны



Внимательно прочтите инструкцию перед началом сборки, а лучше — до покупки! Обратите внимание на рекомендуемое место установки антенны и порядок подключения ее к телевизору.



Не забудьте выбрать кабель! Для телевизионных антенн необходимо применять кабель с волновым сопротивлением 75 Ом. Эта цифра указывается на самом изделии. Чем кабель плотнее и толще, тем лучше.



Сориентируйте антенну в сторону башни Узнайте, где находится ближайшая башня на сайте [карта.ptrc.ru](#) и направьте антенну в ее сторону.



Запустите поиск каналов Перейдите в меню к разделу «настройка каналов» (автоматическая или ручная).




Следите за показателями уровня и качества сигнала на телекране. Поворачивайте антенну, ориентируясь на шкалы интенсивности и качества телесигнала. Уровень сигнала — не менее 60%, качество — 100%.

Основные сценарии приема

3–10 км от башни

Квартира на верхнем этаже многоэтажного дома на небольшом расстоянии от телебашни. Используйте антенну без усилителя. Если башня видна из окна, сигнал можно принять даже на комнатную антенну. Если башня не видна из окна, установите наружную антенну на крыше и направьте ее в сторону башни. Или примените направленную комнатную антенну.



10–30 км от башни

Установите на крыше наружную антенну с усилителем. Если Вы живете на последних этажах высокого дома и окна обращены в сторону башни, будет достаточно установить антенну за окном.

30–50 км от башни

Нужна наружная антenna с усилителем. Направьте ее в сторону ближайшей башни.



Радиус зоны охвата цифрового передатчика



Что делать, если сигнал неустойчивый?



Сигнала нет совсем

Узнайте, нет ли в Вашем населенном пункте кратковременных отключений трансляции

Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ принимается, значит, проблема скорее всего в приемном оборудовании, проверьте исправность приемного оборудования — состояние антенн, кабеля, всех соединений

Если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, сообщите об этом на горячую линию



Изображение рассыпается

Если на антенне включен усилитель, попробуйте его отключить или уменьшить усиление: вблизи от башни усилитель может ухудшить изображение из-за переусиления сигнала

Проверьте:

- не размещена ли приемная антenna вблизи экранирующих поверхностей (например, крыша из металлической черепицы)
- нет ли вблизи активных источников помех (линий электропередач, посторонних передающих объектов)
- не используют ли соседи несертифицированные антennы или антennы с включенным и неисправным усилителем (это может создавать помехи при приеме)



Переусиление сигнала

Отражение сигнала

Если ТВ временами пропадает, то принимаемый сигнал может быть отраженным.

Решение: сориентируйте антенну в сторону башни или на более эффективный источник отраженного сигнала (например, на стену соседнего дома).



Сигнала нет совсем

Узнайте, нет ли в Вашем населенном пункте кратковременных отключений трансляции

Если хотя бы у одного соседа цифровое эфирное ТВ принимается, значит, проблема скорее всего в приемном оборудовании, проверьте исправность приемного оборудования — состояние антенн, кабеля, всех соединений

Если телесигнала нет у всех жителей населенного пункта, сообщите об этом на горячую линию

Неисправность антенн и кабеля

При длительном использовании

приемная антenna и кабель могут выйти из строя. На них исправность могут повлиять неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, гроза, мороз.

Решение: проверьте, исправны ли приемная антenna и кабель, не нарушен ли их соединение, ориентирована ли антenna в сторону башни.

Несертифицированная антenna

Сигнала нет совсем

Это антennы без технического паспорта и производства сомнительных фирм.

В продаже встречаются всеволновые наружные антennы с усилителем (так называемые «сушки» или «полушки»), которые нестабильно принимают сигнал из-за некачественной сборки.

Решение: не приобретайте антennы сомнительного производства и требуйте у продавцов технический паспорт к ним.

Переусиление сигнала

Сигнала нет совсем

Усилитель на антenne не всегда улучшает качество приема ТВ. Вблизи от башни, на которых установлены мощные передатчики, лучше использовать антennы без усилителя.

Решение: попробуйте отключить усилитель или уменьшить усиление.

Сигнала нет совсем

Сигнала нет совсем

При длительном использовании приемная антenna и кабель могут выйти из строя. На них исправность могут повлиять неблагоприятные погодные условия: сильный ветер, гроза, мороз.

Решение: проверьте, исправны ли приемная антenna и кабель, не нарушен ли их соединение, ориентирована ли антenna в сторону башни.

Сигнала нет совсем

Сигнала нет совсем

Это антennы без технического паспорта и производства сомнительных фирм.

В продаже встречаются всеволновые наружные антennы с усилителем (так называемые «сушки» или «полушки»), которые нестабильно принимают сигнал из-за некачественной сборки.

Решение: не приобретайте антennы сомнительного производства и требуйте у продавцов технический паспорт к ним.

Сигнала нет совсем

Сигнала нет совсем

Это антennы без технического паспорта и производства сомнительных фирм.

В продаже встречаются всеволновые наружные антennы с усилителем (так называемые «сушки» или «полушки»), которые нестабильно принимают сигнал из-за некачественной сборки.

Решение: не приобретайте антennы сомнительного производства и требуйте у продавцов технический паспорт к ним.

Сигнала нет совсем

Сигнала нет совсем

Это антennы без технического паспорта и производства сомнительных фирм.

В продаже встречаются всеволновые наружные антennы с усилителем (так называемые «сушки» или «полушки»), которые нестабильно принимают сигнал из-за некачественной сборки.

Решение: не приобретайте антennы сомнительного производства и требуйте у продавцов технический паспорт к ним.

8-800-220-20-02

ЕДИНЫЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
звонок по России бесплатный

РПРС.РФ



КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЦИФРОВОМУ ЭФИРНОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ



ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Уважаемые жители Ульяновской области!
В феврале 2019 года начнётся поэтапное отключение
телевизионных каналов в аналоговом формате.
Для просмотра федеральных телеканалов вам необходимо
своевременно подключиться к цифровому эфирному
телевидению.

ДОСТУП К СИСТЕМЕ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ




ИЛИ

ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АНТЕННА
ДЕЦИМЕТРОВОГО (ДМВ) ДИАПАЗОНА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ
ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ (SET TOP
BOX, ЦИФРОВОЙ ЭФИРНЫЙ
РЕСИВЕР) С ТЮНЕРОМ
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ
РЕЖИМА MULTIPLE PLP

ИЛИ

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР С ТЮНЕРОМ
DVB-T2/MPEG-4 И ПОДДЕРЖКОЙ
РЕЖИМА MULTIPLE PLP



ВНИМАНИЕ:

ОБОРУДОВАНИЕ СТАНДАРТА DVB-T
НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ СТАНДАРТ DVB-T2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИСТАВКИ


Подключите телевизор к цифровой приставке через видео- и аудиокабели.

Подсоедините цифровой ресивер к антенне через антенный кабель.

Включите автопоиск каналов – телевизор настроится на соответствующий цифровой эфирный канал.

При настройке на канал в ручном режиме необходимо указать частоту канала (например: 35 ТВ канал, 586 МГц). Узнать номер канала и его частоту можно на сайте [ртс.рф](#). Весь мультиплекс занимает полосу одного телевизионного канала.

В большинстве цифровых телевизоров (и приставках) есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что позволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрового эфирного сигнала (см. Инструкцию по эксплуатации к телевизору).



Для приема цифрового эфирного телевидения на значительном удалении от передающего телецентра рекомендуется использовать индивидуальные наружные антенны дециметрового диапазона с высоким коэффициентом усиления, разместив их на максимально возможной высоте.

